

## VE NAMENSKA TEHTNICA

Ve namenska kontrolna in števna tehtnica

Enozaslonska – preklap s tipko, odvisno od željenih podatkov enkrat vidite št. kosov, enkrat povprečno maso kosa, enkrat celotno maso na tehtnici

**Zelo enostavna za uporabo!**

**MODEL:** NWS



<b>MERE NOSILNE PLOŠE (mm)</b>	<b>218 x 267</b>
<b>IZVEDBA</b>	<b>nosilna plošča iz nerjavnega jekla</b>
<b>DELOVNA TEMPERATURA (°C)</b>	0 / +40
<b>TIPKOVNICA</b>	Plastična, vodoodporna in prašna zaščita
<b>FUNKCIJSKE TIPKE</b> 8 funkcijskih tipk  - tara - znuliranje - preštevanje kosov (glede na vzor ni kos) - enota tehtanja +/- kolimska kontrola mase kosa z zvočnim in vizualnim signalom	
<b>NAPAJANJE</b>	<b>za cca 100 ur delovanja brez polnjenja</b>
<b>USMERNIK 230 Vac + vgrajen POLNILNIK</b>	
<b>KALIBRACIJA</b>	z vzorčno težo

- Internal sensitivity and minimum accepted A.P.W.:

Model	NWS6K	NWS15K	NWS30K	NWSH30K
Internal sensitivity g	0,02	0,05	0,1	0,1
Min. accepted A.P.W. g	1	2,5	5	0,5